コンパクト変換器 *みにまる* シリーズ

取扱説明書

ロードセル変換器

形式

M2LCS

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器 (本体+ソケット)1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

● Nonincendive 対応品としてご使用の場合

- ・本器は Class I, Division 2, Groups A, B, C, Dの 使用に適合しています。また設置に先立ち、本器の安全クラスがご使用の要求を満足していることを確認して下さい。
- ・警告!ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、電源および入力信号を遮断して下さい。 また、周囲に爆発性の危険がないことを確認して下さい。
- ・警告!本器の部品をお客様にて交換された場合、 Class I, Division 2 の適合を損ない、爆発の危 険があります。
- ・必ず「●設置について」の項で示す周囲温度・湿度で で使用下さい。
- ·Class I, Division 2 に適した配線をして下さい。

● EC 指令適合品、UL 認定品としてご使用の場合

- ・本器は設置カテゴリ II、汚染度 2、最高使用電圧 300V の使用に適合しています。設置に先立ち、本器の絶縁 クラスがご使用の要求を満足していることを確認して下さい。また、本器の入力—出力間の絶縁能力は基本 絶縁です。
- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内 に設置して下さい。
- ・高度 2000 m 以下でご使用下さい。
- ・適切な空間・沿面距離を確保して下さい。適切な配線がされていない場合、本器の CE 適合、UL 認定が無効になる恐れがあります。

●供給電源

·許容電圧範囲、電源周波数、消費電力

スペック表示で定格電圧をご確認下さい。

交流電源: 定格電圧 100 ~ 240 VAC の場合

AC 85 \sim 264 V、47 \sim 66 Hz、約 3 \sim 5 VA (UL 認定品は AC 100 \sim 240 V \pm 10 %)

直流電源: 定格電圧 11~27 VDC の場合 DC 11~27 V、約3 W 定格電圧 24 VDC の場合 DC 24 V ± 10 %、約3 W 定格電圧 110 VDC の場合 DC 85~150 V、約3 W (UL 認定品は DC 110 V ± 10 %)

●取扱いについて

・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、 危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して 下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょ う体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が $-5 \sim +55$ で を超えるような場所、周囲湿度 が $30 \sim 90$ % RH を超えるような場所や結露するよう な場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意下さい。


●配線について

- ・配線(電源線、入力信号線、出力信号線)は、ノイズ 発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに 設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能 を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称




取付方法

本体前面のねじを緩めると、本体とソケットを分離できます。

■ DIN レール取付の場合

ソケットはスライダの ある方を下にして下さい。 ソケット裏面の上側フッ クを DIN レールに掛け下 側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で 下側から引いて下さい。




■壁取付の場合

下図の外形寸法図を参考に行って下さい。


接続

各端子の接続は下図もしくは本体側面の結線表示を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位:mm)



端子接続図



点検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。

端子番号⑩-⑪間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。

③ロードセルは正常ですか。

ロードセルへの供給許容電流は35 mA以下です。ロードセルの抵抗値を確認して下さい。

④入力信号は正常ですか。

入力端子①+、②ー間に正常な電圧が現れているかテスタの電圧レンジで測定して下さい。


最大荷重をかけたときの電圧が(印加電圧×ロードセル感度)であれば正常です。

⑤出力信号は正常ですか。

負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

調整

①ゼロ調整補助(粗調)



①ゼロ調整補助(粗調)

ゼロ調整 (粗調) とゼロ調整 (微調) だけで、調整しきれない場合に使用します。16 ステップにて調整後、微調をほぼ中央として補助粗調にて出力ゼロに合わせて下さい。使用しない場合は右いっぱいとしてください。

②印加電圧調整

印加電圧は出荷時に調整済ですので、通常は調整の必要はありません。ただし、スペック表示に記載のロードセル感度以外のロードセルを使用される場合は、下式にて算出される電圧値に調整して下さい。

印加電圧調整 =
$$\frac{5 [V] \times a [mV/V]}{b [mV/V]} [V]$$

ただし a:スペック表示記載のロードセル感度

b:使用するロードセル感度

*ロードセルのブリッジ抵抗値が350Ωであれば

2~10 V の範囲で印加電圧調整が可能です。

算出値が10Vを越える場合は、10Vに調整して下さい。

③ゼロ調整(粗調)(風袋引調整機能)

入力スパンの約5%ステップで風袋引調整を行います。 16ステップで最大80%の風袋引調整が可能です。 無負荷時に出力信号が0%となるように、ZEROを 調整して下さい。

④スパン調整 (粗調) (感度調整)

入力スパンの100~20%を16ステップで粗調整します。 100%負荷になるおもりを乗せて、出力信号が100% になるようにSPANにて調整して下さい。

⑤ゼロ調整 (微調) (風袋引調整機能)

無負荷時に出力信号が 0 % となるように、ZERO を 調整して下さい。

⑥スパン調整(微調)(感度調整)

100% 負荷になるおもりを乗せて、出力信号が 100% になるように SPAN にて調整して下さい。

保守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校 正

10 分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100 %順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。